PSR51_Bean Mulit color - User Manual

Fold Size : 57 x164 mm

Manuale Utente — IT

Ghiera intercambiabile

Svitare la ghiera in senso antiorario, scegliere una ghiera opzionale e ruotarla avvitando in senso orario.

Caratteristiche

- LED colorato: 4-in-1 ➔ luce bianca / rossa / blu / verde per diverse applicazioni
- 4 in 1 ➔ Bianco / rosso / blu / verde + lampeggio, SOS e accensione momentanea (applicabile a tutti e 4 i colori)
- Interruttore doppio per controllo a facilità d'uso
- Circuito con memoria intelligente, memorizza l'ultima modalità utilizzata
- Corpo in acciaio alluminio aeronautico, con resistenziosità protettiva eccellente e resistente all'usura
- Protezione da sovratensione e sovraccarico PWM per un'emissione luminosa stabile e prolungata
- Sta in piedi sul tappo posteriore, Gancio laterale per impedire il rotolamento
- Carica diretta con Micro USB

Specifiche

Luman emesso*

	Rosso:	169 lm 2m 15 m 1h
	Blu:	29 lm 1m 7m 1 h
	Verde:	170 lm 75 lm 10 lm
Bianco:		14000 cd
Rosso:		1900 cd
Blu:		130 cd
Verde:		7500 cd

Candela*

Lunghezza del fascio luminoso*

Bianco:		216 m 75 m 21 m
Rosso:		76 m 43 m 15 m
Blu:		23 m 13 m 7 m
Verde:		194 m 97 m 43 m

Tempo di funzionamento*

Bianco:		2 h 5 h 10 min 72 h
Rosso:		3 h 5 h 10 min 72 h
Blu:		3 h 5 h 10 min 72 h
Verde:		3 h 5 h 10 min 72 h 30 min

Classe IP: IP68

Resistenza agli impatti: 1,5 m

Tipo di batterie:	Li-ion 18650/Litio CR123A
Batteria:	1
Peso:	160 g senza batterie
Dimensioni:	113 x 38 mm

* Nota: i dati riportati sopra si riferiscono all'uso di una batteria Li-ion 18650 (3.7 V, 3.500 mAh) e una batteria CR123A (3 V, 1.500 mAh) a una temperatura di circa 20 °C in ambiente chiuso.

Istruzioni per la sicurezza e avvertimenti

Batterie

Utilizzare 1 batteria CR123A o 1 batteria 18650 conforme a circuito di protezione da sovraccarica (PCM), di marcato utilizzo di batterie GP 18650 o CR123A. Non utilizzare batterie danneggiate o difettose. Se la batteria è + o dalla batteria, GA utenti possono sono montare nuovi non sono installa- colle danneggiate o ostruzionistiche.

Se la batteria è + o dalla batteria, GA utenti possono sono montare nuovi non sono installa- colle danneggiate o ostruzionistiche.

Non esporre la batteria a fonti di calore eccessive, riscaldare a temperature superiori a 60 ° C o incendio. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini e nelle condizioni originale fino al momento dello uso. Smaltire immediatamente le batterie usate.

Sostituzione delle batterie

Per sostituire le batterie, rimuovere la lente, poi rimuovere il vecchio pacco batteria. Inserire la batteria nuova. Prima di inserire la batteria, assicurarsi che il polo positivo (+) sia rivolto verso il basso. Assicurarsi di inserire sempre le batterie secondo le loro polarità.

Funzionamento

Selezionare il colore desiderato ruotando la testina (D).

Con luce spenta:

Premere (S) ➔ accesso. ➔ Premere (S) ➔ spento	
Premere (S) ➔ accesso. ➔ Premere (S) ➔ Premere (S) ➔ spento	
Premere (S) ➔ accesso. ➔ Premere (S) ➔ Premere (S) ➔ debole ➔ Premere (S) ➔ spento	
Premere (S) 3 volte in un secondo ➔ SOS	Premere (S) ➔ intensa
	Premere (S) ➔ spento
Premere (S) ➔ effetto stroboscopico istantaneo	
Premere (S) ➔ Premere (S) ➔ Premere (S) ➔ intensa ➔ effetto stroboscopico costante	Premere (S) ➔ Premere (S) ➔ spento

Con luce accesa:

Premere (S) 3 volte in un secondo ➔ SOS	Premere (S) ➔ spento
	Premere (S) ➔ intensa
Premere (S) ➔ Tenere premuto (S) sec ➔ Premere (S) ➔ spento	Premere (S) ➔ Premere (S) ➔ intensa

Modalità di blocco con luce accesa /spenta:

Premere (S) 7 volte in 2 sec ➔ Lampeggia due volte ➔ Modalità di blocco attivata ➔ Quando si preme (S)10, la torcia lampeggia una volta momentaneamente per ricordare che è in modalità bloccata.

Quando la modalità di blocco è attivata ➔ premere (S) 7 volte in 2 sec ➔ Lampeggia due volte ➔ disattivata

Handleiding — NL

Oplaadpoort Achterste dop (A)

Batterijtype
1 x Li-ion 18650 (meegeleverd)
2 x CR123A

De zaklamp opladen

1. Draai het deksel linksom los.
2. Zorg ervoor dat de Li-ion 18650-batterij juist in de batterijhouder is geplaatst. Plaats vervolgens een CR123A-batterijtuse in de juiste aangeven dit eindige schade aan de oplaadinrichting kan veroorzaken.
3. Sluit de oplaadkabel aan op de micro-USB-poort en druk op de (S)-knop. Plug de USB connector in een stopcontact, oplader, computer, PowerBank, USB stopcontact of USB autolader.
4. Deksel opschroeven met rechtsom.

Specificatie

Lichtsterkte*:

Wit:		479 lm 206 lm 05 lm
Rood:		169 lm 75 lm 10 lm
Blauw:		29 lm 13 lm 7 lm
Groen:		170 lm 75 lm 10 lm

Candela*:

Wit:	14500 cd
Rood:	1900 cd
Blauw:	130 cd
Groen:	7500 cd

Lichtafgifte*:

Wit:	216 m 75 m 21 m
Rood:	76 m 43 m 15 m
Blauw:	23 m 13 m 7 m
Groen:	194 m 97 m 43 m

Straalafstand*:

Wit:	240 m
Rood:	175 m
Blauw:	95 m
Groen:	175 m

Runtime*:

Wit:	2 uur 5 uur 10 mins 72 uur
Rood:	3 uur 5 uur 10 mins 72 uur
Blauw:	3 uur 45 mins 9 uur 10 mins 72 uur
Groen:	3 uur 5 uur 10 mins 72 uur

IP rating: IP68

Stootvastheid: 1,5 m

Batterijtype:	Li-ion 18650/Lithium CR123A
Batterijen:	1
Gewicht:	160 g zonder batterijen
Afmetingen:	113 x 38 mm

* Opmerking: de gegevens hierboven zijn gebaseerd op het gebruik van een GP 3.7 V 18650 oplaadbare batterij (3.7 V, 3.500 mAh) en een CR123A-batterij (3 V, 1.500 mAh) bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 20 °C in een goed geventileerde ruimte.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Batterijen

Gebruik 1 x GP Li-ion 18650-batterij met geïntegreerde overlaadbeveiliging (PCM), conform de markering op de GP 18650 of CR123A batterijen. Gebruik geen GP Li-ion 18650-batterijen met het applicatie-apparaat kan leiden tot schade aan de batterijen en / of batterijen. Gebruikers kunnen niet in de batterijen of beschadigde batterijen worden vervangen.

Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte, zoals zonneschijn, vuur of soortgelijke. Niet laat opladen, demonteren, verwarmen boven 60 ° C of verbranden. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen en in de originele verpakking tot er klaar om ze te gebruiken. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg.

Batterij vervangen

Wanneer u de batterijen vervangt, schakel dan eerst de zaklamp uit alvorens de batterijen te verwijderen. Verwijder de lens en verwijder de oude batterijen. Plaats de nieuwe batterijen. Zorg dat de plus aanbrengt in de lamp installeert. Zorg ervoor dat de batterijen zonder polariteit worden geïnstalleerd.

Bediening

Kies de gewenste kleur door aan de kop (D) te draaien.

Wanneer de lamp uit staat:

Druk op (S) ➔ Aan ➔ Druk op (S) ➔ Uit	
Druk half op (S) ➔ Tijdelijk aan ➔ Laat los ➔ Uit	
Druk op (S) ➔ Hoog ➔ Druk op (S) ➔ Middelhoog ➔ Druk op (S) ➔ Laag ➔ Druk op (S) ➔ Uit	
Druk 3 keer op (S) binnen 1 sec ➔ SOS	Druk op (S) ➔ hoog
	Druk op (S) ➔ Uit
Druk op (S) ➔ Hou 5 seconden ingedrukt ➔ Aanhoudende strobe	Druk op (S) ➔ Uit

Wanneer de lamp aan staat:

Druk 3 keer op (S) binnen 1 sec ➔ SOS	Druk op (S) ➔ Uit
Druk op (S) ➔ Hou langer dan 2 seconden ingedrukt ➔ Aanhoudende strobe	Druk op (S) ➔ Uit
	Druk op (S) ➔ hoog

Vergrendelingsmodus wanneer lamp aan/uit staat:

Druk 7 keer op (S) binnen 2 sec ➔ Knippert tweemaal ➔ Vergrendelingsmodus geactiveerd ➔ Wanneer (S) wordt ingedrukt, knippert de zaklamp kort om aan te geven dat de lamp is vergrendeld.

Wanneer vergrendelmodus is geactiveerd ➔ Druk 7 keer op (S) binnen 2 sec ➔ Knippert twee keer ➔ Deactiveert

Bruksanvisning — NO

Lokkport Endestykke (A)

Batteritype
1 x Li-ion 18650 (levert)
2 x CR123A

Lade lommelykten

1. Skru av endestykket (A).
2. Pass på at Li-ion 18650-batteriet er satt riktig inn i batteriholderen. Deretter setter du inn en CR123A-batterituse av den typen som kan forårsake alvorlig skade på ladeenheten.
3. Koble ladekabelen til micro-USB-porten og trykk på (S)-knappen. Koble USB-ladeplugg til en stikkontakt, USB-lader, PowerBank, USB stikkontakt eller USB-bil-lader.
4. Skru på endestykket (A).

Egenskaper

- 4 farger - lys, LED ➔ hvit / rød / blått / grønt lys for ulike bruksområder
- Lommelykten har mye / middels / lav lysstyrke + strobelys, SOS og overlading på (gjelder for alle 4 farger)
- Datalagring for å huske sist brukte lysinnstilling
- Intelligent minne husker sist brukte lysinnstillingen som sist ble brukt
- Kropp i luftfartsaluminium med utmerket motstandsdyktig beskyttelsesmiddel og slitestyrke
- Pulsbreddemodulering og PWM-regulering for nøyaktig lysstyrke
- Kan stå oppreist, også som bakstykke
- Overlading med micro-USB

Spesifikasjoner

Lumen*:

Hvit:	479 lm 206 lm 05 lm
Rød:	169 lm 75 lm 10 lm
Blå:	29 lm 13 lm 7 lm
Grønn:	170 lm 75 lm 10 lm

Candela*:

Hvit:	14500 cd
Rød:	1900 cd
Blå:	130 cd
Grønn:	7500 cd

Lysregde*:

Hvit:	216 m 75 m 21 m
Rød:	76 m 43 m 15 m
Blå:	23 m 13 m 7 m
Grønn:	194 m 97 m 43 m

Brannhvit*:

Hvit:	2 t 5 t 10 min 72 t
Rød:	3 t 5 t 10 min 72 t
Blå:	3 t 45 min 9 t 10 min 72 t
Grønn:	3 t 5 t 10 min 72 t 30 min

IP-klassifisering: IP68

Støtmotstand: 1,5 m

Batteritype:	Li-ion 18650/Lithium CR123A
Batterier:	1
Vekt:	160 g uten batterier
Dimensjoner:	113 x 38 mm

* Merk: Dataene ovenfor basert på bruk av Li-ion 18650-batteri (3,7 V, 3.500 mAh) og CR123A-batteri (3 V, 1.500 mAh) ved en omgivelsestemperatur på ca. 20 °C i et godt ventilert rom.

Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler

Batterier

Bruk 1 x GP Li-ion 18650-batteri med integrert overladningsbeskyttelseskrets (PCM), i henhold til merkingen på GP 18650 eller CR123A batteriene. Ikke bruk GP Li-ion 18650-batterier med for applikasjons-apparat kan føre til skade på batteriene og / eller batteriene. Brukere kan ikke erstatte batteriene eller skadde batterier.

Ikke utsett batteriene for overdreven varme, som sollys, ild eller lignende. Ikke la batteriene lades opp, demonteres, varmes opp til over 60 °C eller forbrennes. Hold batteriene borte fra barn og i originalemballasjen til de skal brukes. Kast brukte batterier umiddelbart.

Bytte batteri

Når batterier skal byttes, slås først lommelykten av før endestykket fjernes og batteriene byttes ut. Sørg for at batteriene vender riktig vei. Ved bytte av batterier sørger du for at batteriene vender riktig vei. Batteriene skal alltid settes inn i henhold til deres polaritet.

Betjening

Velg ønsket farge ved å dreie hodet (D).

Når lykten er av:

Trykk på (S) ➔ På ➔ Trykk (S) ➔ Av	
Trykk litt halvveis ned ➔ Kortvarig på ➔ Slipp (S) ➔ Av	
Trykk (S) ➔ Høy styrke ➔ Trykk (S) ➔ Middels styrke ➔ Trykk (S) ➔ Lav styrke trykkenn gjentar	
Lavere styrkenivåer hukker ikke brukte brukstyrke	
Trykk (3) 3 ganger innen 1 sek. ➔ SOS	Trykk (S) ➔ høy
	Trykk (S) ➔ Av
Trykk (S) ➔ Kontinuerlig strobelys	Trykk (S) ➔ Av
Trykk (S) 3 ganger innen 1 sek. ➔ Kontinuerlig strobelys	Trykk (S) ➔ Av
Trykk (S) ➔ Hold i 2 sekunder ➔ Kontinuerlig strobelys	Trykk (S) ➔ Av

Når lyset er på:

Trykk (S) 3 ganger innen 1 sek. ➔ SOS	Trykk (S) ➔ Av
Trykk (S) ➔ Hold i 2 sek. ➔ Kontinuerlig strobelys	Trykk (S) ➔ Av
	Trykk (S) ➔ høy

Spennemodning når lyset er på/av:

Trykk (S) 7 ganger innen 2 sek. ➔ Knipser to ganger ➔ Spennemodning aktivert ➔ Når (S) trykkes ned, knipser lommelykten kortvarig for å angi spennemodning.

Når spennemodning er aktivert ➔ Trykk (S) 7 ganger innen 2 sek. ➔ Blinker to ganger ➔ deaktivert

Instrukcja Użytkownika — PL

Port ładowania Tylna nakrętka (A)

Rodzaj akumulatora
1 x Li-ion (dołączony do zestawu)
2 x CR123A

Ładowanie latarki

1. Odkręć tylną nakrętkę (A).
2. Przed użyciem należy upewnić się, że akumulator Li-ion 18650 jest prawidłowo umieszczony w uchwycie akumulatora. Następnie należy włożyć jeden akumulator litowy CR123A, przy czym należy zwrócić uwagę na jego biegunowość.
3. Kontrolkę micro USB podłączyć do złącza ładowania. Kontrolkę USB podłączyć do zasilacza ładowania, ładowarki do komputera, ładowarki samochodowej USB lub do zewnętrznego akumulatora.
4. Nakrętkę (A) dokręcić.

Cechy

- 4 kolory LED ➔ światło białe / czerwone / niebieskie / zielone do różnych zastosowań
- Tryb światła: wysoka / średnia / niska moc, stroboskop, SOS i ładowanie (dotyczy wszystkich 4 kolorów)
- Pamięć światła zapamiętuje ostatnio używany tryb oświetlenia
- Obudowa ze stopu aluminium lotniczego, odporna na ścieranie
- Regulacja szerokości impulsu i regulacja PWM zapewniają stabilne i długie światło
- Latarka stoi na tylnej nakrętce, zaczep zapobiega przed potoczeniem się
- Ładowanie bezpośrednie przy użyciu kabla Micro USB

Specyfikacja

Lumen*:

	Czerwony:	169 lm 2m 15 m 1h
	Niebieski:	29 lm 1m 7m 1 h
	Zielony:	170 lm 75 lm 10 lm
Biały:		14000 cd
Czerwony:		1900 cd
Niebieski:		130 cd
Zielony:		7500 cd

Candela*

Długość strumienia*

Biały:	216 m 75 m 21 m
Czerwony:	76 m 43 m 15 m
Niebieski:	23 m 13 m 7 m
Zielony:	194 m 97 m 43 m

Czas pracy*

Biały:	2 h 5 h 10 min 72 h
Czerwony:	3 h 5 h 10 min 72 h
Niebieski:	3 godz. 45 min 9 godz. 10 min 72 godz.
Zielony:	3 h 5 h 10 min 72 h 30 min

Stopień ochrony IP: IP68

Odporność na upadki: 1,5 m

Typ baterii:	Li-ion 18650/Lithium CR123A
Ilość baterii:	1
Waga:	160 g bez baterii
Wymiary:	113 x 38 mm

* Uwaga: Powyższe dane są oparte na baterii GP 3,7 V 18650 (3,7 V, 3.500 mAh) i baterii CR123A (3 V, 1.500 mAh) w temperaturze około 20 °C w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Akumulatory

Należy użyć 1 x GP Li-ion 18650 akumulator co może integrować ochronę przed przeładowaniem (PCM), zgodnie z oznaczeniem akumulatorów GP 18650 lub CR123A. Nie należy używać akumulatorów GP 18650 do urządzenia może spowodować uszkodzenie akumulatorów i / lub akumulatorów. Użytkownicy nie mogą zdemontować ogniwa ani uszkodzonych akumulatorów.

Nie należy narażać akumulatorów na działanie wysokiej temperatury, takiej jak światło słoneczne, ogień lub podobne. Nie ładować, nie demontować, nie podgrzewać powyżej 45 ° C ani nie wrzucać. Przechowywać akumulatory w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia. Natychmiast usunąć zużyte akumulatory.

Wymiana akumulatora

Podczas wymiany akumulatora najpierw należy wyłączyć latarkę, a dopiero potem odkręć tylną nakrętkę. Wyjmij zużyte akumulatory. Włóż nowe akumulatory. Upewnij się, że akumulatory są prawidłowo umieszczone. Przy wkładaniu akumulatorów należy zwrócić uwagę na ich biegunowość. Akumulatory należy zawsze umieszczać zgodnie z ich biegunowością.

Obsługa

Wybierz żądany kolor, obracając głowicę (D).

Gdy latarka jest wyłączona:

Naciśnij (S) ➔ Włączenie ➔ Naciśnij (S) ➔ Wyłączenie	
Naciśnij (S) do połowy ➔ Chwilowe włączenie ➔ Zwolnienie ➔ Wyłączenie	
Naciśnij (S) ➔ Mocna jasność ➔ Wciśnięcie (S) ➔ Średnia jasność ➔ Wciśnięcie (S) ➔ Niska jasność (cykl się powtarza)	
Latarka zapamiętuje ostatnio użyty poziom jasności	
Wciśnięcie (S) trzykrotnie w ciągu 1 sekundy ➔ SOS	Wciśnięcie (S) ➔ Mocna jasność
	Wciśnięcie (S) ➔ Wyłączenie
Wciśnięcie (S) ➔ Przytrzymanie przez 2 sekundy ➔ Migające światło	Wciśnięcie (S) ➔ Wyłączenie
Wciśnięcie (S) trzykrotnie w ciągu 1 sekundy ➔ Migające światło	Wciśnięcie (S) ➔ Wyłączenie

Kiedy latarka jest włączona:

Wciśnięcie (S) trzykrotnie w ciągu 1 sekundy ➔ SOS	Wciśnięcie (S) ➔ Wyłączenie
Wciśnięcie (S) ➔ Przytrzymanie przez 2 sekundy ➔ Migające światło	Wciśnięcie (S) ➔ Wyłączenie
	Wciśnięcie (S) ➔ Mocna jasność

Tryb blokady, kiedy latarka jest włączona/wyłączona:

Wciśnięcie (S) siedem razy w ciągu dwóch sekund ➔ Dwukrotnie mignie ➔ Tryb blokady włączony Tryb blokady ➔ Gdy wciśnięty zostanie przycisk (S), latarka mignie krótko, aby przypomnieć użytkownikowi, że jest w trybie blokady.

Podczas trybu blokady ➔ Wciśnięcie (S) siedem razy w ciągu dwóch sekund ➔ Dwukrotnie błyśnie ➔ Deaktywowano

Manual De Utilizare — RO

Port de încărcare Capac inferior (A)

Tip baterie:
1 x Li-ion 18650 (inclus)
2 x CR123A

Încărcarea lanternei

1. Deșurubați capacul butonului (A).
2. Asigurați-vă că bateria Li-ion 18650 a fost introdusă corect în spațiul dedicat. Se nu inversați sa inserați bateria tip CR123A, deoarece astfel puteți cauza deteriorarea serioasă a bateriei.
3. Conectați cablul micro USB la portul de încărcare și apăsați butonul (S). Conectați cablul USB la o sursă de alimentare, cum ar fi un încărcător, încărcător de rețea USB sau încărcător auto USB.
4. Înșurubați (A) din nou capacul.

Caracteristici

- LED de diferite culori 4-în-1 ➔ alb / roșu / albastru / verde pentru diferite aplicații
- Opțiuni de funcționare: lumină puternică / medie / slabă, stroboscopică, SOS și momentan (disponibil pentru toate 4 culorile)
- Memorie inteligentă, reține ultimul mod de iluminare folosit
- Circuit de memorie inteligent care asigură memoria ultimei setări folosite
- Corpul din aluminiu aeronautic cu strat de protecție anodizat, foarte rezistent la uzură
- Protecție la supraîncărcare și regleme PWM pentru o ajustare precisă a lumini
- Totul suport și ambalajerat
- Încărcare directă prin Micro USB

Specificații

Lumen*:

	Roșu:	169 lm 2m 15 m 1h
	Albastru:	29 lm 1m 7m 1 h
	Verde:	170 lm 75 lm 10 lm
Alb:		14000 cd
Roșu:		1900 cd
Albastru:		130 cd
Verde:		7500 cd

Candela*

Distanța de lumină*

Alb:	216 m 75 m 21 m
Roșu:	76 m 43 m 15 m
Albastru:	23 m 13 m 7 m
Verde:	194 m 97 m 43 m

Timp de operare*:

Alb:	2 h 5 h 10 min 72 h
Roșu:	3 h 5 h 10 min 72 h
Albastru:	3 ore 45 min 9 ore 10 min 72 h
Verde:	3 h 5 h 10 min 72 h 30 min

Rezistență la apă: IP68

Rezistență la impact: 1,5 m

Tipul de baterie:	Li-ion 18650/Litiu CR123A
Baterii:	1
Greutate:	160 g fără baterii
Dimensiuni:	113 x 38 mm

* Notă: Datele de mai sus se referă la bateria Li-ion 18650 (3,7 V, 3.500 mAh) și bateria CR123A (3 V, 1.500 mAh) la o temperatură de aproximativ 20 °C într-o zonă închisă bine ventilată.

Instrucțiuni de siguranță și avertizări

Baterii

Folosiți 1 x GP Li-ion 18650 acumulator cu rolul integrat de protecție împotriva supraîncărcării (PCM), în conformitate cu marcajul bateriilor GP 18650 sau CR123A. Nu folosiți baterii GP 18650 pentru dispozitivul de operare poate duce la deteriorarea bateriilor și / sau a bateriilor. Utilizatorii nu pot înlocui bateriile deteriorate.

Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, cum ar fi lumina directă a soarelui, foc sau altele asemenea. Nu încărcați, nu demontați, nu încălziți peste 60 ° C sau nu ardeți. Păstrați bateriile departe de copii și în ambalajul original până când sunteți gata să le folosiți. Aruncați bateriile uzate imediat.

Înlocuirea bateriei

Când înlocuiți bateriile trebuie să stingeți lanterna înainte de a scoate lentila și apoi bateriile vechi. Introduceți bateriile noi. Înainte de a introduce bateriile, asigurați-vă că polul pozitiv (+) este îndreptat în jos. Atunci când introduceți bateriile, asigurați-vă că acestea sunt introduse în conformitate cu polaritățile lor.

Operațiune

Selectați culoarea dorită prin rotirea capului (D).

Când lanterna este oprită:

Apăsați (S) ➔ Pornit ➔ Apăsați (S) ➔ Oprit	
Apăsați pe jumătate (S) ➔ Momentan On ➔ Lumină ➔ Off	
Apăsați (S) ➔ Nivel ridicat ➔ Apăsați (S) ➔ Mediu ➔ Apăsați (S) ➔ Scăzut (Acest ciclu se repetă)	
Lanterna își amintește ultima setare utilizată	
Apăsați (S) de 3 ori pe parcursul unei secunde ➔ SOS	Apăsați (S) ➔ Nivel ridicat
	Apăsați (S) ➔ Oprit
Apăsați (S) ➔ Țineți-l 3 secunde ➔ Stroboscop continuu	Apăsați (S) ➔ Oprit

Când lanterna pornește:

Apăsați (S) de 3 ori pe parcursul unei secunde ➔ Stroboscop continuu	Apăsați (S) ➔ Oprit
Apăsați (S) ➔ Țineți-l 2 secunde ➔ Stroboscop continuu	Apăsați (S) ➔ Oprit
	Apăsați (S) ➔ Nivel ridicat

Modul de încălzire cu lumina aprinsă/ stau stins:

Apăsați (S) de 7 ori pe parcursul a 2 sec ➔ Se va lumina de două ori ➔ Modul de blocare activat ➔ Când (S) este apăsat, lanterna se va lumina pentru o clipă pentru a-l face aparent modul blocat.

Când modul de blocare este activat ➔ Apăsați (S) de 7 ori pe parcursul a 2 sec ➔ Se va lumina de două ori ➔ Dezactivează

Руководство пользователя — RU

Порт зарядки Крышка корпуса (A)

Тип батареи:
1 x Li-ion 18650 (входит в комплект)
2 x CR123A

Зарядка фонаря

1. Открутите крышку корпуса (A).
2. Убедитесь, что батарея Li-ion 18650 правильно вставлена в держатель батареи. Не пытайтесь вставить литиевую батарею CR123A, если она не подходит по размеру, это может привести к повреждению аккумулятора.
3. Подключите micro USB кабель к разъему для зарядки устройства. Подключите кабель к источнику питания: зарядному устройству, зарядному устройству USB, автомобильному зарядному устройству USB или внешнему аккумулятору.
4. Закрутите (A) крышку корпуса.

Особенности

- Цветной светодиод 4-в-1 ➔ белый / красный / синий / зеленый для различных целей
- Режимы работы: высокая / средняя / низкая мощность, стробоскоп, SOS и экстренный (доступны для всех 4 цветов)
- Встроенная память запоминает последний использованный режим
- Корпус из авиационного алюминия с износостойким покрытием
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Широтно-импульсная модуляция и регулировка PWM для ровного света
- Фонарь устойчиво стоит на задней крышке
- Зарядка через micro USB

Спецификация

Люмен*:

	Красный:	169 lm 2m 15 m 1h
	Синий:	29 lm 1m 7m 1 h
	Зеленый:	170 lm 75 lm 10 lm
Белый:		14000 cd
Красный:		1900 cd
Синий:		130 cd
Зеленый:		7500 cd

Кандела*

Дальность луча*

Белый:	216 m 75 m 21 m
Красный:	76 m 43 m 15 m
Синий:	23 m 13 m 7 m
Зеленый:	194 m 97 m 43 m

Время работы*:

Белый:	2 h 5 h 10 min 72 h
Красный:	3 h 5 h 10 min 72 h
Синий:	3 ч 45 мин 9 ч 10 мин 72 ч
Зеленый:	3 h 5 h 10 min 72 h 30 min

Класс IP: IP68

Ударопрочность: 1,5 м

Тип батареи:	Li-ion 18650/Литий CR123A
Батареи:	1
Вес:	160 г без батарей
Габариты:	113 x 38 мм

* Примечание: Данные, приведенные выше, основаны на использовании аккумулятора Li-ion 18650 (3,7 В, 3.500 мАч) и аккумулятора CR123A (3 В, 1.500 мАч) при температуре около 20 °C в хорошо проветриваемом помещении.

Инструкции по технике безопасности и предупреждения

Батареи

Используйте 1 x GP Li-ion 18650 батарею со встроенной защитой от перезарядки (PCM), в соответствии с маркировкой GP 18650 или CR123A батарей. Не используйте GP 18650 батареи с устройством может привести к повреждению аккумуляторов и / или батарей. Пользователи не могут заменить аккумуляторы или поврежденные аккумуляторы.

Не подвергайте аккумуляторы воздействию высоких температур, таких как солнечный свет, огонь или подобное. Не заряжайте, не разбирайте, не нагревайте до температуры выше 60 °C или не сжигайте. Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте и в оригинальной упаковке до момента использования. Немедленно утилизируйте использованные аккумуляторы.

Замена аккумуляторов

При замене батарей сначала выключите фонарь, прежде чем снимать линзу и извлекать старые батареи. Установите новые батареи. При установке батарей убедитесь, что они установлены правильно. Всегда устанавливайте батареи в соответствии с их полярностью.

Управление

Выберите желаемый цвет поворотом головки (D).

Когда фонарь выключен:

Нажмите (S) ➔ Включение ➔ Нажмите (S) ➔ Выключение	
Нажмите (S) наполовину ➔ Моментальное включение ➔ Выключение ➔ Выкл.	
Нажмите (S) ➔ Высокая мощность ➔ Нажмите (S) ➔ Средняя мощность ➔ Нажмите (S) ➔ Низкая мощность (цикл повторяется)	
Фонарь запоминает последний использованный режим	
Нажмите (S) 3 раза в течение 1 секунды ➔ SOS	Нажмите (S) ➔ Высокая мощность
	Нажмите (S) ➔ Выключение
Нажмите (S) ➔ Удерживайте 2 секунды ➔ Стробоскоп	Нажмите (S) ➔ Выключение

Когда свет включен:

Нажмите (S) 3 раза в течение 1 секунды ➔ Стробоскоп	Нажмите (S) ➔ Выключение
Нажмите (S) ➔ Удерживайте 2 секунды ➔ Включение режима блокировки	Нажмите (S) ➔ Выключение
	Нажмите (S) ➔ Высокая мощность

Режим блокировки при включенном/выключенном свете:

Нажмите (S) 7 раз в течение 2 секунды ➔ Мигнет дважды ➔ Включение режима блокировки ➔ Когда кнопка (S) нажата, фонарь коротко мигнет, чтобы напомнить пользователю, что фонарь заблокирован.

Когда режим блокировки включен ➔ Нажмите (S) 7 раз в течение 2 секунд ➔ Мигнет дважды ➔ Деактивирован

Käyttöohje — FI

Vaihda kahvamega kerrallaan eri värejä

Irrota kahvamega kiertämällä sitä vastapäivään, toista sama kahvamegaa päivällisen kierrättämällä sitä myötäpäivään

Ominaisuudet

- Upeimpaa kahvamega 4-in-1 ➔ Reaali / epäsuoraa / pimeä / sammuut ovat gate paraasa ripaseenaa
- Kolmiportaiset: Backend / pimeä / valoisa + vilkut, SOS ja momentaanivalo (käytettävissä kaikille 4 värille)
- Muistimoduuli reprodusoimaan juuri viimeksi aurinkoa ilmoitettuja asetuksia
- Ilmailualumiinirunko, kestävä pinnoitus
- Ylikuormitussuojaus ja PWM-säädöllinen varmistaa stabiilin ja pitkäkestoisen valon
- Kestävä alumiinirunko, jossa kuluttavia kestäviä anodisoitu suojapinnoite
- Seisoma takaosan ja PWM-säädöllinen varmistaa stabiilin ja pitkäkestoisen valon
- Kestävä alumiinirunko, jossa kuluttavia kestäviä anodisoitu suojapinnoite
- Suora liikuva Micro USB-kaapelin avulla

Tiedot

Lumenia*:

	Punainen:	169 lm 2m 15 m 1h
	Sininen:	29 lm 1m 7m 1 h
	Vihreä:	170 lm 75 lm 10 lm
Valkoinen:		14000 cd
Punainen:		1900 cd
Sininen:		130 cd
Vihreä:		7500 cd

Candela*

Säteilee matka*:

Valkoinen:	216 m 75 m 21 m
Punainen:	76 m 43 m 15 m
Sininen:	23 m 13 m 7 m
Vihreä:	194 m 97 m 43 m

Käyttöaika*:

Valkoinen:	2 h 5 h 10 min 72 h
Punainen:	3 h 5 h 10 min 72 h
Sininen:	3 h 45 min 9 h 10 min 72 h
Vihreä:	3 h 5 h 10 min 72 h 30 min

IP-luokitus: IP68

Iskunkestävyys: 1,5 m

Akkutyyppi:	Li-ion 18650/Lithium CR123A
Akut:	1
Paino:	160 g ilman patteria
Mitat:	113 x 38 mm

* Huom: Yllä olevat tiedot perustuvat käyttöön Li-ion