

NORSK



LYKT/ LOMMELYKT

Bruksanvisning

Modell: Lightbird G1

Aquila®

HVORDAN BRUKE DIN LIGHTBIRD G1

Bruk

Drei for å endre modus: Lav lysstyrke – høy lysstyrke – Lommelykt og campinglampe samtidig – Campinglampe i høy lysstyrke – middels lysstyrke – lav lysstyrke – pulserende lysstyrke – av (skift frem og tilbake for ulike lysmoduser).

Strømindikatoren lyser i 5 sekunder i hvert modus. En indikator blinker når strømmen er lav.


Ladningsindikatoren viser ladningsstatus, og når alle er slått på, er enheten fulladet.

Advarsler

Unngå å bruke væsker med etsende kjemikalier, og bruk kun myke rengjøringskluter til å tørke av lampen.

Ikke plasser lampen i nærheten av høye temperaturer, og unngå kraftige støt mot lampen når du bruker den.

Inkludert:



Karabinkrok
og stativ

Størrelse:
34×91 mm
Vekt: 72 g

Funksjoner:

- 360° belysning
- Lysbryter
- Pulserende lys
- Indikator-LED
- Lommelykt
- IP-klasse IPX4

PRODUKTSPEKIFIKASJON

	Lav lysmodus	Middels lysmodus	Høy lysmodus
	≥50 lm i 20 timer	-	≥90 lm i 5 timer
	≥10 lm i 10 timer	≥30 lm i 6 timer	≥60 lm i 2.5 timer

Lommelykt LED	1W 6000-6500K
Innebygd batteri	800mAh/3.7V
Ladetid via USB-C	1.5-2.5 timer

Besøk **aqiila.eu** for mer informasjon

Kontakt oss: www.aqiila.eu | hello@aqiila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113
418 78 Göteborg | Sweden

Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne
Nederland