

## Bruksområde

Røykvarsleren er beregnet for bruk i eneboliger. I bygårder skal hver bolig utstyres med egne røykvarslere. Denne røykvarsleren er ikke egnet for bruk i yrkesbygg. Røykvarsleren er ikke en erstatning for et fullverdig alarmsystem som er lovpålagt eller av brannmyndigheten.

## Plassering av røykvarsleren

Plasseringen av en røykvarsler er viktig for tidlig varsling. Men også for å unngå uønskede alarmer. Ha minst én røykvarsler per etasje. Plasser røykvarslere i eller ved siden av alle soverommene slik at du hører om det er en alarm når du sover. Plasser røykvarslere i nærheten av kjøkkenet, der det er vanlig at branner starter. I trapper bør røykvarslere plasseres i rommet rett over trappen. Har du lukkede dører, ulike takhøyder, lange avstander, eller annet som hindrer røyken i å nå røykvarsleren, anbefaler vi et større antall varslere. **MERK!** Røyk stiger og røykvarslere bør derfor plasseres i taket der de høres raskest. Plasser røykvarslere minst 0,5 meter fra veggen for å unngå at luftstrømmer forsinker alarmen. Ved montering i skråtak skal varselet plasseres 1 meter horisontalt fra takmønet.

## Service/kontroll

Testes regelmessig, støvsuges eller blåses ren med trykkluft to ganger i året. Røykvarsleren bør skiftes hvert tiende år.



## TEKNISKE DATA

Alarmstyrke	≥ 85 dB / 3 m	SKU	601129
Seriekople	No	EAN	0816317003739 10816317003736
Utbyttbart batteri	No	Sertifisering	EN 14604
Livslengde batteri	10 year		
Arbeidstemperatur	4 °C / +38 °C		
Pausefunksjon	1		
Strømkilde	CR123A		
Deteksjonsprinsipp	Optical		
Bruttovekt (kg)	0.25		
Høyde (mm)	34		
Bredde (mm)	130		

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS  
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

[www.gpbmnordic.no](http://www.gpbmnordic.no)